


Alle Bauteile werden von oben (Boden) mit Sekkopfschrauben verschraubt.

Unter die Träger_Längs und Träger_quer sollten Filzplatten geklebt werden (Schonung des Fussbodens).

Von diesen Einlegeböden müssen Sie 2 Stück anfertigen.



13	3	TRÄGER QUER	Leiste 45 x 45 x 1964	Fichte gehobelt
12	8	TRÄGER LÄNGS	Leiste 45 x 45 x 4235	Fichte gehobelt
11	1	BODEN	Leimholzplatte 982 x 1964 x 18	Kiefer gehobelt
Pos.	Anz.	Benennung	Sachnummer/Norm- Kurzbezeichnung	Bemerkung
			Oberfläche	Maßstab 1:10
				Position 20 Menge 2
				-
				-
			Einlegeboden	
			für Wurfkiste	
				Blatt 2
				Bl 19.07.2006
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname

